PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

QUICK START GUIDE

Pegasus2 R2+

Lightning Fast Performance



About this Quick Start Guide

Use this Quick Start Guide to connect, power on and begin using the Pegasus2 R2+ storage unit with a computer equipped with a Thunderbolt™ port. The Pegasus2 R2+ is shipped with two 3.5" hard disk drives installed and configured for RAID0 storage.

Note that a RAID0 configuration does not have built-in redundancy, therefore it is very important to ***back up all data that will be stored on the Pegasus2 R2+****.*

Step 1: Unpack the Pegasus2 R2+ Unit

The Pegasus2 R2+ box contains the following items:

- Pegasus2 R2+ Unit
  includes two 3.5" hard disk drives installed in disk trays and inserted into enclosure
- CF/SD Reader Pod*
  inserted into Media Bay
- Power cord
- Thunderbolt cable
- USB 3.0 Type A to Type B cable
- USB 3.0 Type A to Micro-B cable
- Quick Start Guide

* Optional additional equipment available for separate purchase include:


- SSD Reader Pod
- 2.5" Hard Disk Drive Pod

Please ask your retailer for purchasing details.

Visit the PROMISE Website to download the Product Manual or for information regarding possible future release of other types of Media Pods.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figure 1. Pegasus2 R2+ unit back view



Step 2: Connect the Power

Attach the power cord on the back of the Pegasus2 R2+ unit. *See Figure 2.* Plug the other end into a power source.

Step 3: Connect to computer, power on


Connect a Thunderbolt cable from one of the Thunderbolt ports on the back of the Pegasus2 R2+ to the Thunderbolt port on your computer. *See Figure 2.*

The Pegasus2 R2+ powers on automatically as soon as the Thunderbolt cable is connected.

You also have the option of connecting the 3.5" hard disk drive RAID storage to a host via the USB 3.0 on the back of the Pegasus2 R2+.

Note that the USB 3.0 connection and Thunderbolt connection CANNOT be used at the same time. Also, a drive or connected device in the Media Bay is not detected when using the USB 3.0 connection. Please read the *Pegasus2 R2+ Product Manual* for more information.

Figure 2. Thunderbolt and power connections



You can use the second Thunderbolt port to connect to another Thunderbolt device or a mini-Display Port device.

Pegasus2 R2+ Power up sequence

When the device is powered on by connecting the Thunderbolt cable, or by pressing the Power Button, the Power Button turns orange. It takes about 2 seconds to start the Pegasus2 R2+ unit. When start-up is complete:


- The Power Button turns blue.
- The drive carrier Power/Status LEDs turn blue.

Need assistance and more information?

PROMISE E-Support: https://support.promise.com

PROMISE Website: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figure 3. Pegasus2 R2+ unit front view



Note that the front of the different Media Pods available for the Pegasus2 R2+ differ in appearance.

Automatic Functions

- **Sleep** - When your computer goes to sleep, the Pegasus2 R2+ unit automatically shuts down.
- **Wake** – When your computer wakes, the Pegasus2 R2+ unit automatically powers on.
- **Shutdown** – When your computer shuts down, the Pegasus2 R2+ unit automatically shuts down.
- **Restart After Shutdown** – When your computer powers up, the Pegasus2 R2+ unit automatically powers up.

See the Pegasus2 R2+ Product Manual for more information.

Pegasus2 R2+ ships from the factory pre-configured with one RAID0 logical drive. Note that the RAID0 storage configuration does not have any built-in redundancy. **Back up all data stored on this system.**

When you start the Pegasus2 R2+, a removable-drive disk icon, representing the logical drive, appears on your desktop (see right).



Important

The RAID in the Pegasus2 R2+ is NOT recognized by other Pegasus or Pegasus2 units. This means that if you remove the 3.5" hard disk drives and put them into a Pegasus or Pegasus2 R4, R6 or R8 model, the RAID is not recognized.

See the Product Manual for more information.

©2015 Promise Technology, Inc. All Rights Reserved. Version 1.0 P/N G6102PR2P000400

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Schnellstartanleitung

Pegasus2 R2+

Blitzschnelle Leistung



Über diese Schnellstartanleitung

Nutzen Sie diese Schnellstartanleitung zur Verbindung, Einschaltung und Inbetriebnahme des Speichersystems Pegasus2 R2+ mit einem Computer mit Thunderbolt™-Anschluss. Das Pegasus2 R2+ wird mit zwei für RAID 0-Speicher installierten und konfigurierten 3,5-Zoll-Festplatten geliefert.

Beachten Sie, dass eine RAID 0-Konfiguration keine integrierte Redundanz bietet; daher ist es sehr wichtig, ***alle Daten zu sichern, die auf dem Pegasus2 R2+ gespeichert werden****.*

Schritt 1: Pegasus2 R2+-Gerät auspacken

Der Pegasus2 R2+-Lieferumfang enthält folgende Artikel:

- Pegasus2 R2+-Gerät
  Beinhaltet zwei in den Einsätzen installierte und im Gehäuse eingesetzte 3,5-Zoll-Festplatten
- CF/SD-Leser-Pod*
  In Medienschacht eingesteckt
- Netzkabel
- Thunderbolt-Kabel
- USB 3.0-Typ-A-zu-Typ-B-Kabel
- USB 3.0-Typ-A-zu-Micro-B-Kabel
- Schnellstartanleitung

* Optionale zusätzliche Ausrüstung, die separat erworben werden kann, beinhaltet:


- SSD-Leser-Pod
- 2,5-Zoll-Festplatten-Pod

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach Details zum Kauf.

Besuchen Sie die PROMISE-Webseite zum Herunterladen der Produktanleitung oder für Informationen zu möglichen künftigen Veröffentlichungen weiterer Arten von Medien-Pods.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Abbildung 1. Pegasus2 R2+ - Rückansicht



Schritt 2: Stromversorgung herstellen

Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Pegasus2 R2+-Gerätes an. *Siehe Abbildung 2.* Verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose.

Schritt 3: An Computer anschließen, einschalten


Verbinden Sie einen der Thunderbolt-Anschlüsse an der Rückseite des Pegasus2 R2+ über ein Thunderbolt-Kabel mit dem Thunderbolt-Anschluss an Ihrem Computer. *Siehe Abbildung 2.*

Das Pegasus2 R2+ schaltet sich automatisch ein, sobald das Thunderbolt-Kabel angeschlossen wird.

Sie können den 3,5-Zoll-Festplatten-RAID-Speicher zudem über den USB 3.0-Anschluss an der Rückseite des Pegasus2 R2+ an einem Host anschließen.

Beachten Sie, dass USB 3.0- und Thunderbolt-Verbindung nicht gleichzeitig genutzt werden können. Zudem wird ein Laufwerk oder angeschlossenes Gerät im Medienschacht bei Verwendung der USB 3.0-Verbindung nicht erkannt. Weitere Informationen finden Sie in der *Produktanleitung zum Pegasus2 R2+.*

Abbildung 2. Thunderbolt und Stromversorgung anschließen



Über den zweiten Thunderbolt-Anschluss können Sie ein weiteres Thunderbolt-Gerät oder ein Mini DisplayPort-Gerät anschließen.

Pegasus2 R2+-Einschaltsequenz

Wenn sich das Gerät durch Anschluss des Thunderbolt-Kabels oder durch Betätigung der Ein-/Austaste einschaltet, leuchtet die Ein-/Austaste orange. Das Starten des Pegasus2 R2+-Gerätes dauert etwa 2 Sekunden. Wenn der Startvorgang abgeschlossen ist:


- Die Ein-/Austaste wird blau.
- Die Laufwerksträger-Betriebs-/Status-LEDs leuchten blau.

Sie benötigen Hilfe oder weitere Informationen?

PROMISE-Online-Support: https://support.promise.com

PROMISE-Website: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Abbildung 3. Pegasus2 R2+ - Frontansicht



Beachten Sie, dass die Vorderseite verschiedener für Pegasus2 R2+ verfügbarer Medien-Pods optisch variieren kann.

Automatische Funktionen

- **Ruhezustand** - Wenn Ihr Computer den Ruhezustand aufruft, schaltet sich das Pegasus2 R2+-Gerät automatisch ab.
- **Aufwecken** - Wenn Ihr Computer reaktiviert wird, schaltet sich das Pegasus2 R2+-Gerät automatisch ein.
- **Abschaltung** - Wenn Ihr Computer heruntergefahren wird, schaltet sich das Pegasus2 R2+-Gerät automatisch ab.
- **Neustart nach Abschaltung** - Wenn Ihr Computer hochfährt, schaltet sich das Pegasus2 R2+-Gerät automatisch ein.

Weitere Informationen finden Sie in der Pegasus2 R2+-Produktanleitung.

Pegasus2 R2+ wird ab Werk mit einem vorkonfigurierten logischen RAID 0-Laufwerk geliefert. Beachten Sie, dass die RAID 0-Speicherkonfiguration keine integrierte Redundanz bietet. **Sichern Sie alle auf diesem System gespeicherten Daten.**

Wenn Sie den Pegasus2 R2+ in Betrieb nehmen, wird das logische Laufwerk durch ein Wechseldatenträgersymbol auf Ihrem Desktop (siehe rechts) repräsentiert.



Wichtig

Das RAID im Pegasus2 R2+ wird NICHT durch andere Pegasus- oder Pegasus2-Geräte erkannt. Falls Sie also die 3,5-Zoll-Festplatten entfernen und in ein Modell Pegasus oder Pegasus2 R4, R6 oder R8 einsetzen, wird das RAID nicht erkannt.

Weitere Informationen finden Sie in der Produktanleitung.

©2015 Promise Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Version 1.0 P/N G6102PR2P001200

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus2 R2+

GUIDE DE PRISE EN MAINPRISE EN MAIN

Performances extrêmes



À propos de ce Guide de prise en main

Utilisez ce Guide de prise en main pour connecter, allumer et commencer à utiliser le système de stockage Pegasus2 R2+ avec un ordinateur équipé d'un port Thunderbolt™. Le Pegasus2 R2+ est livré avec deux disques durs de 3,5” installés et configurés pour un stockage en mode RAID0.

Veuillez noter qu‘une configuration RAID0 n’est pas redondante, il est donc très important de ***sauvegarder toutes les données qui seront stockées sur le Pegasus2 R2+****.*

Étape 1 : déballer le Pegasus2 R2+

L'emballage du Pegasus2 R2+ contient les éléments suivants :

- Pegasus2 R2+
  deux disques durs de 3,5” installés sur des plateaux de disques et insérés dans le boîtier
- Pod de lecteur CF/SD*
  inséré dans la baie multimédia
- Cordon d'alimentation
- Câble Thunderbolt
- Câble USB 3.0 type A à type B
- Câble USB 3.0 type A à micro-B
- Guide de prise en main

* Équipements en option vendus séparément :


- Pod de lecteur SSD
- Pod de disque dur de 2,5”

Pour tout achat, consultez votre revendeur.

Visitez le site Web de PROMISE pour télécharger le manuel du produit ou pour obtenir des informations concernant la sortie future d'autres types de Pod multimédia.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figure 1. Vue arrière du Pegasus2 R2+



Étape 2 : brancher l‘alimentation

Branchez le cordon d‘alimentation à l‘arrière du Pegasus2 R2+. *Voir Figure 2.* Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation.

Étape 3 : brancher à l‘ordinateur, allumer


Branchez un câble Thunderbolt de l'un des ports Thunderbolt à l'arrière du Pegasus2 R2+ au port Thunderbolt de votre ordinateur. *Voir Figure 2.*

Le Pegasus2 R2+ s'allume automatiquement dès que le câble Thunderbolt est branché.

Vous avez aussi la possibilité de connecter le stockage RAID 3,5” à un hôte via la prise USB 3.0 située à l'arrière du Pegasus2 R2+.

Notez que la connexion USB 3.0 et la connexion Thunderbolt ne peuvent PAS être utilisées en même temps. Par ailleurs, un lecteur ou un appareil connecté à la baie multimédia n’est pas détecté par le port USB 3.0. Reportez-vous au *manuel du produit Pegasus2 R2+* pour de plus amples informations.

Figure 2. Connexions Thunderbolt et d'alimentation



Vous pouvez utiliser le second port Thunderbolt pour vous connecter à un autre appareil Thunderbolt ou mini-Display.

Séquence d'allumage du Pegasus2 R2+

Le bouton d'alimentation s'éclaire en orange lorsque l'appareil est allumé en branchant le câble Thunderbolt ou lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Le démarrage de l'appareil Pegasus2 R2+ prend environ 2 secondes. Quand le démarrage est effectué :


- Le bouton d'alimentation s'éclaire en bleu.
- Les diodes d‘alimentation du support des disques/d‘état s‘éclairent en bleu.

Besoin d'aide et de plus d'informations ?

Assistance en ligne de PROMISE : https://support.promise.com

Site Web de PROMISE : http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figure 3. Vue de face du Pegasus2 R2+



Veuillez noter que l‘avant des différents Pods multimédia disponibles pour le Pegasus2 R2+ diffère dans son apparence.

Fonctions automatiques

- **Veille** - Lorsque votre ordinateur entre en veille, le Pegasus2 R2+ s‘éteint automatiquement.
- **Réveil** - Lorsque votre ordinateur sort de veille, le Pegasus2 R2+ s‘allume automatiquement.
- **Arrêt** - Lorsque votre ordinateur est éteint, le Pegasus2 R2+ s‘éteint automatiquement.
- **Redémarrage après arrêt** - Lorsque votre ordinateur est allumé, le Pegasus2 R2+ s‘allume automatiquement.

Consulter le manuel du produit Pegasus2 R2+ pour plus d'informations.

Le Pegasus2 R2+ est livré préconfiguré avec un disque logique RAID0. Notez que la configuration de stockage RAID0 n’est pas redondante. **Sauvegardez toutes les données stockées sur ce système.**

Lorsque vous démarrez le Pegasus2 R2+, une icône de lecteur amovible s'affiche sur votre bureau (voir à droite) et représente le disque logique.



Important

Le système RAID dans le Pegasus2 R2+ N'EST PAS reconnu par les autres appareils Pegasus ou Pegasus2. Cela signifie que si vous retirez les disques durs de 3,5″ et les mettez dans un Pegasus ou Pegasus2 des modèles R4, R6 ou R8, le système RAID n'est pas reconnu.

Voir le manuel du produit pour plus d'informations.

©2015 Promise Technology, Inc. Tous droits réservés. Version 1.0 P/N G6102PR2P001200

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

GUIDA RAPIDA

Pegasus2 R2+

Prestazioni velocissime



Info su questa guida rapida

Utilizzare la presente guida rapida per collegare, accendere e iniziare ad utilizzare l'unità di archiviazione Pegasus2 R2+ con un computer dotato di porta Thunderbolt™. Pegasus2 R2+ è dotato di due unità hard disk da 3,5" installate e configurate per l'archiviazione RAID0.

Una configurazione RAID0 non dispone di ridondanza integrata, pertanto è estremamente importante ***effettuare il backup di tutti i dati archiviati su Pegasus2 R2+****.*

Fase 1: Disimballare l'unità Pegasus2 R2+

La confezione di Pegasus2 R2+ contiene i seguenti elementi:

- Unità Pegasus2 R2+
  include due unità hard disk da 3,5" installate nei vani e inserite nel case
- Pod lettore di schede CF/SD*
  inserito nell'alloggiamento media
- Cavo di alimentazione
- Cavo Thunderbolt
- Cavo USB 3.0 da tipo A a tipo B
- Cavo USB 3.0 da tipo A a micro B
- Guida rapida

* I dispositivi supplementari acquistabili separatamente includono:


- Pod lettore SSD
- Pod unità hard disk da 2,5"

Per i dettagli sull'acquisto, contattare il proprio rivenditore.

Visitare il sito web PROMISE per scaricare il manuale del prodotto o per ricevere informazioni sulla disponibilità futura di altri tipi di Media Pod.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figura 1. Vista posteriore dell'unità Pegasus2 R2+



Fase 2: Collegare l'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore dell'unità Pegasus2 R2+. *Vedere la Figura 2.* Collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione.

Fase 3: Collegare al computer e accendere


Collegare un cavo Thunderbolt da una delle porte Thunderbolt sulla parte posteriore di Pegasus2 R2+ alla porta Thunderbolt del computer. *Vedere la Figura 2.*

Pegasus2 R2+ si accende automaticamente al collegamento del cavo Thunderbolt.

È inoltre possibile collegare l'archiviazione RAID dell'unità hard disk da 3,5" a un host tramite la porta USB 3.0 sulla parte posteriore di Pegasus2 R2+.

NON è possibile utilizzare contemporaneamente il collegamento USB 3.0 e il collegamento Thunderbolt. Inoltre, quando si utilizza il collegamento USB 3.0, le unità o i dispositivi collegati nell'alloggiamento media non vengono rilevati. Per ulteriori informazioni, consultare il *manuale del prodotto Pegasus2 R2+*.

Figura 2. Collegamenti Thunderbolt e di alimentazione



È possibile utilizzare la seconda porta Thunderbolt per collegare un altro dispositivo Thunderbolt o un dispositivo mini-Display Port.

Sequenza di accensione di Pegasus2 R2+

Quando si accende il dispositivo collegando il cavo Thunderbolt o premendo il tasto di accensione, quest'ultimo diventa arancione. Per avviare l'unità Pegasus2 R2+ occorrono circa 2. Una volta completato l'avvio:


- Il tasto di alimentazione diventa blu.
- Il pulsante di alimentazione / LED di stato sul cassetto hard disk diventa blu.

Per ricevere assistenza e ulteriori informazioni:

Assistenza online PROMISE: https://support.promise.com

Sito web PROMISE: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figura 3. Vista anteriore dell'unità Pegasus2 R2+



Le parti anteriori dei diversi Media Pod disponibili per Pegasus2 R2+ hanno un aspetto differente.

Funzioni automatiche

- **Sospensione** - Quando il computer entra in sospensione, l'unità Pegasus2 R2+ si spegne automaticamente.
- **Riattivazione** - Quando il computer si riattiva, l'unità Pegasus2 R2+ si accende automaticamente.
- **Spegnimento** - Quando il computer si spegne, l'unità Pegasus2 R2+ si spegne automaticamente.
- **Riavvio dopo lo spegnimento** - Quando il computer si accende, l'unità Pegasus2 R2+ si accende automaticamente.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del prodotto Pegasus2 R2+.

Pegasus2 R2+ è preconfigurato con un'unità RAID0. La configurazione dell'unità di archiviazione RAID0 non dispone di ridondanza integrata. **Effettuare il backup di tutti i dati archiviati nel sistema.**

Quando si avvia Pegasus2 R2+, sul desktop viene visualizzata l'icona di un disco rimovibile che rappresenta l'unità logica (vedere a destra).



Importante

Il RAID in Pegasus2 R2+ NON viene riconosciuto da altre unità Pegasus o Pegasus2. Ciò significa che se si rimuovono i dischi rigidi da 3,5" e li si inserisce in un Pegasus o Pegasus2 modello R4, R6 o R8, il RAID non viene riconosciuto.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del prodotto.

©2015 Promise Technology, Inc. Tutti i diritti riservati. Versione 1.0 P/N G6102PR2P00R300

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Pegasus2 R2+

Velocidad ultrarrápida



Acerca de esta guía rápida

Use esta guía de inicio rápido para conectar, proporcionar energía y comenzar a usar la unidad de almacenamiento Pegasus2 R2+ con un PC equipado con un puerto Thunderbolt™. Su Pegasus2 R2+ se suministra con dos unidades de disco duro de 3,5" instaladas y configuradas para almacenamiento RAID0.

Tenga en cuenta que una configuración RAID0 no tiene redundancia integrada, por lo que es muy importante ***hacer una copia de seguridad de todos los datos almacenados en su Pegasus2 R2+****.*

Paso 1: Desembalar la unidad Pegasus2 R2+

La caja de la unidad Pegasus2 R2+ contiene los siguientes elementos:

- Unidad Pegasus2 R2+
  incluye dos unidades de disco duro de 3,5" instaladas en bandejas de disco e insertadas en la carcasa
- Funda de lector CF/SD*
  insertado en la bahía multimedia
- Cable de alimentación
- Cable Thunderbolt
- Cable USB 3.0 tipo A a tipo B
- Cable USB 3.0 tipo A a micro-B
- Guía de inicio rápido

* El equipo adicional opcional disponible que puede comprar por separado incluye:


- Funda de lector SSD
- Funda de unidad de disco duro de 2,5"

Pregunte a su distribuidor si desea detalles sobre la compra.

Visite el sitio Web para descargar el Manual del producto y para obtener información relacionada con futuras versiones de otros tipos de fundas multimedia.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figura 1. Vista posterior de la unidad Pegasus2 R2+



Paso 2: Conectar la alimentación

Enchufe el cable de alimentación en la parte trasera de la unidad Pegasus2 R2+. *Consulte la Figura 2.* Enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación.

Paso 3: Conectar a un PC y encender


Conecte un extremo de un cable Thunderbolt a uno de los puertos Thunderbolt situados en la parte trasera de la unidad Pegasus2 R2+ y el otro extremo de dicho cable al puerto Thunderbolt de su PC. *Consulte la Figura 2.*

La unidad Pegasus2 R2+ se encenderá automáticamente en cuanto se conecte el cable Thunderbolt.

También tiene la posibilidad de conectar el almacenamiento RAID de la unidad de disco duro de 3,5" a un host a través de la interfaz USB 3.0 situada la parte posterior de la unidad Pegasus2 R2+.

Tenga en cuenta que las conexiones USB 3.0 y Thunderbolt NO SE PUEDEN utilizar simultáneamente. Asimismo, una unidad o dispositivo conectado en la bahía de medios no se detecta cuando se utiliza la conexión USB 3.0. Lea el *Manual del producto de Pegasus2 R2+* para obtener más información.

Figura 2. Conexiones Thunderbolt y alimentación



Puede utilizar el segundo puerto Thunderbolt para conectarlo a otro dispositivo Thunderbolt o a un dispositivo con interfaz mini-DisplayPort.

Secuencia de encendido de Pegasus2 R2+

Cuando el dispositivo se encienda al conectar el cable Thunderbolt o al presionar el botón de alimentación, dicho botón se encenderá en naranja. Tardará unos 2 segundos en iniciar la unidad Pegasus2 R2+. Cuando haya terminado de iniciarse:


- El botón de alimentación se encenderá en azul.
- Los LED de estado y alimentación del compartimento de la unidad se encenderán en azul.

¿Necesita asistencia o más información?

Asistencia por internet de PROMISE: https://support.promise.com

Sitio Web de PROMISE: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figura 3. Vista frontal de la unidad Pegasus2 R2+



Tenga en cuenta que la parte delantera de las distintas fundas multimedia disponibles para su Pegasus2 R2+ tienen un aspecto diferente.

Funciones automáticas

- **Suspender** - cuando su PC entra en el modo de suspensión, la unidad Pegasus2 R2+ se apaga automáticamente.
- **Reactivar** - cuando su equipo se reactiva, la unidad Pegasus2 R2+ se enciende automáticamente.
- **Apagar** - cuando su equipo se apaga, la unidad Pegasus2 R2+ se apaga automáticamente.
- **Reiniciar después de apagar** - cuando su equipo se enciende, la unidad Pegasus2 R2+ se enciende automáticamente.

Consulte el Manual del producto Pegasus2 R2+ para obtener más información.

Pegasus2 R2+ se entrega con los valores preconfigurados de fábrica y con una unidad lógica RAID0. Tenga en cuenta que la configuración de almacenamiento RAID0 no tiene redundancia a integrada. **Hace una copia de seguridad de todos los datos almacenados en este sistema.**

Promise RAID

Cuando inicie la unidad Pegasus2 R2+, un icono de unidad de disco extraíble, que representa la unidad lógica, aparecerá en el escritorio (véase a la derecha).

Importante

Otras unidades Pegasus o Pegasus2 no reconocen la configuración RAID de la unidad Pegasus2 R2+. Esto significa que si quita las unidades de disco duro de 3,5" y las pone en un modelo Pegasus o Pegasus2 R4, R6 o R8, la configuración RAID no se reconoce.

Consulte el Manual del producto para obtener más información.

©2015 Promise Technology, Inc. Todos los derechos reservados. Versión 1.0 P/N G6102PR2P000400

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

Pegasus 2 R2+

Desempenho ultra-rápido



Acerca deste Guia de Consulta Rápida

Utilize este Guia de Consulta Rápida para conectar, ligar e começar a usar a unidade de armazenamento Pegasus2 R2+ com um computador equipado com uma porta Thunderbolt™. O Pegasus2 R2+ é fornecido com duas unidades de disco rígido de 3,5" instaladas e configuradas para armazenamento RAID0.

Tenha em atenção que uma configuração RAID0 não possui redundância incorporada, por isso é muito importante ***efetuar uma cópia de segurança de todos os dados que serão armazenados no Pegasus2 R2+****.*

Passo 1: Retire a unidade Pegasus2 R2+ da embalagem

A embalagem da unidade Pegasus2 R2+ contém os seguintes itens:

- Unidade Pegasus2 R2+
  inclui duas unidades de disco rígido de 3,5" instaladas em tabuleiros para discos e inseridas na caixa
- Estação de leitura de CF/SD*
  inserida no Compartimento Multimédia
- Cabo de alimentação
- Cabo Thunderbolt
- Cabo USB 3.0 Tipo A para Tipo B
- Cabo USB 3.0 Tipo A para Micro-B
- Guia de Consulta Rápida

* O equipamento adicional disponível para compra em separado inclui:


- Estação de leitura de SSD
- Estação de unidade de disco rígido de 2,5"

Peça ao seu revendedor mais detalhes acerca da compra.

Visite o Web site da PROMISE para transferir o Manual do Produto ou para obter informações acerca do lançamento futuro de outros tipos de Estações Multimédia.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figura 1. Vista traseira da unidade Pegasus2 R2+



Passo 2: Ligar a alimentação

Ligue o cabo de alimentação à traseira da unidade Pegasus2 R2+. *Consulte a Figura 2.* Ligue a outra extremidade a uma tomada elétrica.

Passo 3: Conectar a um computador e ligar


Ligue um cabo Thunderbolt a partir de uma das portas Thunderbolt na traseira da unidade Pegasus2 R2+ à porta Thunderbolt do seu computador. *Consulte a Figura 2.*

A unidade Pegasus2 R2+ arranca automaticamente quando o cabo Thunderbolt for ligado.

Também tem a opção de ligar a unidade de disco rígido de 3,5" de armazenamento em RAID a um anfitrião através da entrada USB 3.0 na parte traseira do Pegasus2 R2+.

Tenha em atenção de que a ligação USB 3.0 e a ligação Thunderbolt NÃO podem ser usadas ao mesmo tempo. De igual forma, uma unidade ou dispositivo ligado no Compartimento Multimédia não é detetado ao usar a ligação USB 3.0. Leia o *Manual do Produto Pegasus2 R2+* para obter mais informações.

Figura 2. Ligações de alimentação e Thunderbolt



Pode utilizar a segunda porta Thunderbolt para efetuar a ligação a outro dispositivo Thunderbolt ou a um dispositivo com mini-Display Port.

Sequência de arranque da unidade Pegasus2 R2+

O botão de energia acende em laranja quando o dispositivo for ligado através do cabo Thunderbolt ou premindo o botão de energia. A unidade Pegasus2 R2+ demora cerca de 2 segundos a arrancar. Quando o arranque estiver concluído:


- O Botão de energia acende com a cor azul.
- Os LED de energia/estado dos compartimentos de unidade acendem com a cor azul.

Precisa de assistência e de mais informações?

Suporte online PROMISE: https://support.promise.com

Web site PROMISE: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Figura 3. Vista frontal da unidade Pegasus2 R2+



Tenha em atenção que a parte frontal das Estações Multimédias disponíveis para o Pegasus2 R2+ variam na aparência.

Funções automáticas

- **Suspender** - Quando o seu computador entra em suspensão, a unidade Pegasus2 R2+ encerra automaticamente.
- **Ativar** - Quando o seu computador for ativado, a unidade Pegasus2 R2+ irá arrancar automaticamente.
- **Encerrar** - Quando o seu computador for encerrado, a unidade Pegasus2 R2+ irá encerrar automaticamente.
- **Reiniciar após encerrar** - Quando o seu computador arrancar, a unidade Pegasus2 R2+ irá arrancar automaticamente.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Produto Pegasus2 R2+.

A unidade Pegasus2 R2+ é fornecida com uma unidade lógica RAID0 pré-configurada. Tenha em atenção que a configuração de armazenamento RAID0 não possui redundância incorporada. **Efetue uma cópia de segurança de todos os dados no seu sistema.**

Quando iniciar a unidade Pegasus2 R2+, será exibido o ícone de uma unidade de disco amovível no seu ambiente de trabalho (ver à direita), que representa a unidade lógica.



Importante

A configuração RAID no Pegasus2 R2+ NÃO é reconhecida por outras unidades Pegasus ou Pegasus2. Isto significa que se remover as unidades de disco rígido de 3,5" e as colocar em modelos Pegasus ou Pegasus2 R4, R6 ou R8, a configuração RAID não é reconhecida.

Consulte o Manual do Produto para obter mais informações.

© 2015 Promise Technology, Inc. Todos os direitos reservados. Versão 1.0 P/N G6102PR2P009H00

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Pegasus 2 R2+

Сверхвысокое быстродействие



Сведения о Кратком руководстве

В Кратком руководстве содержится информация о подключении, включении питания и начале эксплуатации запоминающего устройства Pegasus2 R2+ вместе с компьютером, оснащенным портом Thunderbolt™. Pegasus2 R2+ поставляется с двумя жесткими дисками 3,5”, установленными и настроенными для работы с диском RAID0.

Обратите внимание на то, что в конфигурации диска RAID0 отсутствует функция встроенного резервирования, поэтому важно выполнять ***резервное копирование всех данных, которые сохраняются в Pegasus2 R2+****.*

Шаг 1: Распакуйте модуль Pegasus2 R2+

В упаковке Pegasus2 R2+ содержатся следующие компоненты:

- Модуль Pegasus2 R2+
  в комплекте с двумя жесткими дисками 3,5” в лотках для дисков, установленных в корпус
- Модуль чтения CF/SD*
  установлен в медиа-отсек
- Сетевой шнур
- Кабель Thunderbolt
- Кабель USB 3.0 Тип A - Тип B
- Кабель USB 3.0 Тип A - Micro-B
- Краткое руководство

* Отдельно можно приобрести следующее дополнительное оборудование:


- Модуль чтения твердотельных накопителей
- Модуль дисковода для жестких дисков 2,5”

Подробную информацию о покупке можно получить у местного торгового представителя.

Посетите веб-сайт PROMISE для загрузки руководства по эксплуатации устройства и получения информации о будущих выпусках других типов медиа-модулей.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Рис. 1. Модуль Pegasus2 R2+. Вид сзади



Шаг 2: Подключите питание

Присоедините сетевой шнур к задней панели модуля Pegasus2 R2+. *См. рис. 2.* Подключите другой конец шнура к источнику питания.

Шаг 3: Подключитесь к компьютеру и включите питание


Подключите кабель Thunderbolt к одному из портов Thunderbolt на задней панели Pegasus2 R2+ и к порту Thunderbolt на компьютере. *См. рис. 2.*

Pegasus2 R2+ включается автоматически после подключения кабеля Thunderbolt.

Альтернативно можно подключить RAID накопитель жесткого диска 3,5” к хосту через разъем USB 3.0 на задней панели Pegasus2 R2+.

Обратите внимание на то, что подключение через интерфейс USB 3.0 и Thunderbolt НЕЛЬЗЯ использовать одновременно. Кроме того, при использовании подключения USB 3.0 привод или подключенное устройство в медиа-отсеке не распознается. Дополнительная информация представлена в *руководстве по эксплуатации Pegasus2 R2+* .

Рис. 2. Thunderbolt и подключения питания



Для подключения другого устройства Thunderbolt или устройства с портом mini-Display можно использовать второй порт Thunderbolt.

Последовательность включения питания Pegasus2 R2+

Если устройство включено посредством подключения кабелем Thunderbolt или нажатием на кнопку питания, кнопка питания становится оранжевой. Для запуска модуля Pegasus2 R2+ требуется около 2 секунд. После завершения запуска:


- Кнопка питания становится синей.
- Светодиодные индикаторы питания/состояния дисковой системы хранения данных загораются синим цветом.

Требуется помощь или подробная информация?

Справочная служба PROMISE E-Support: https://support.promise.com

Веб-сайт PROMISE: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Рис. 3. Модуль Pegasus2 R2+. Вид спереди



Обратите внимание, что внешний вид лицевой панели различных медиа-модулей, доступных для Pegasus2 R2+, может отличаться от изображения.

Автоматические функции

- **Режим сна** - Если компьютер переходит в режим сна, модуль Pegasus2 R2+ автоматически отключается.
- **Активация** - При активации компьютера из режима сна модуль Pegasus2 R2+ автоматически включается.
- **Отключение** - При отключении компьютера модуль Pegasus2 R2+ автоматически отключается.
- **Перезапуск после отключения** - При включении питания компьютера модуль Pegasus2 R2+ автоматически включается.

Дополнительная информация представлена в руководстве по эксплуатации Pegasus2 R2+.

Pegasus2 R2+ настраивается на заводе и поставляется с одним логическим диском RAID0. Обратите внимание на то, что в конфигурации RAID0 накопителя отсутствует функция встроенного резервирования. **Создайте резервную копию всех данных, сохраненных в системе.**

После запуска Pegasus2 R2+ на рабочем столе появляется значок съемного диска, представляющий логический диск (см. справа).



Важная информация

Диск RAID в модуле Pegasus2 R2+ НЕ распознается другими модулями Pegasus или Pegasus2. Это означает, что в случае извлечения жестких дисков 3,5” и их установки в модуль Pegasus, либо Pegasus2 модели R4, R6 или R8, диск RAID не распознается.

Дополнительная информация представлена в руководстве по эксплуатации устройства.

©2015 Promise Technology, Inc. Все права защищены. Версия 1.0 P/N G6102PR2P00R300

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus2 R2+

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ultraszybkie działanie



Informacje o skróconej instrukcji obsługi

Skrócona instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące podłączania, włączania i rozpoczynania obsługi urządzenia pamięci masowej Pegasus2 R2+ z komputerem wyposażonym w port Thunderbolt™. Urządzenie Pegasus2 R2+ jest dostarczane wraz z dwoma 3,5-calowymi dyskami twardymi zainstalowanymi i skonfigurowanymi w konfiguracji RAID 0.

Należy pamiętać, że konfiguracja RAID 0 nie ma wbudowanej redundancji, dlatego też bardzo ważne jest ***utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych, które będą przechowywane na urządzeniu Pegasus2 R2+****.*

Krok 1: Rozpakuj urządzenie Pegasus2 R2+

W opakowaniu urządzenia Pegasus2 R2+ znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie Pegasus2 R2+ *z dwoma 3,5-calowymi dyskami twardymi zainstalowanymi na tacach i umieszczonymi w obudowie*
- Moduł czytnika kart CF/SD* *włożony do wnęki nośników*
- Przewód zasilający
- Kabel Thunderbolt
- Kabel USB 3.0 typu A do typu B
- Kabel USB 3.0 typu A do micro B
- Skrócona instrukcja obsługi

* W sprzedaży dostępne są następujące opcjonalne urządzenia dodatkowe:


- Moduł czytnika dysków SSD
- Moduł z gniazdem na 2,5-calowy dysk twardy

Szczegółowe informacje na temat zakupu można uzyskać od sprzedawcy.

Przejdź do witryny PROMISE w celu pobrania instrukcji obsługi lub uzyskania informacji o innych typach modułów nośników, które mogą zostać wprowadzone do sprzedaży w przyszłości.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Rysunek 1. Widok urządzenia Pegasus2 R2+ z tyłu



Krok 2: Podłącz zasilanie

Podłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia Pegasus2 R2+. *Patrz Rysunek 2.* Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania.

Krok 3: Podłącz do komputera, włącz urządzenie


Podłącz kabel Thunderbolt do jednego z portów Thunderbolt z tyłu urządzenia Pegasus2 R2+ i do portu Thunderbolt komputera. *Patrz Rysunek 2.*

Po podłączeniu kabla Thunderbolt urządzenie Pegasus2 R2+ włączy się automatycznie.

Za pomocą portu USB 3.0 z tyłu urządzenia Pegasus2 R2+ można dodatkowo podłączyć do hosta urządzenie pamięci masowej z 3,5-calowymi dyskami twardymi w konfiguracji RAID.

Należy pamiętać o tym, że połączenia USB 3.0 i Thunderbolt NIE MOGĄ być używane w tym samym czasie. Ponadto korzystanie z połączenia USB 3.0 uniemożliwia wykrycie dysku lub podłączonego urządzenia we wnęce nośników. Więcej informacji można znaleźć w *instrukcji obsługi urządzenia Pegasus2 R2+*.

Rysunek 2. Połączenie Thunderbolt i zasilania



Do drugiego portu Thunderbolt można podłączyć inne urządzenie Thunderbolt lub urządzenie ze złączem mini-DisplayPort.

Sekwencja włączania urządzenia Pegasus2 R2+

Po włączeniu urządzenia poprzez podłączenie kabla Thunderbolt lub naciśnięcie przycisku zasilania, przycisk zasilania zacznie świecić na pomarańczowo. Włączenie urządzenia Pegasus2 R2+ zajmuje ok. 2 sekund. Gdy uruchomienie zostanie zakończone:


- przycisk zasilania zacznie świecić na niebiesko,
- diody LED zasilania/stanu kieszeni na dyski zaczną świecić na niebiesko.

Potrzebujesz pomocy lub więcej informacji?

E-pomoc PROMISE: https://support.promise.com

Witryna internetowa PROMISE: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Rysunek 3. Widok urządzenia Pegasus2 R2+ z przodu



Należy pamiętać, że wygląd przedniego panelu różni się w zależności od modułu nośnika urządzenia Pegasus2 R2+.

Funkcje automatyczne

- **Uśpij** - po przejściu komputera do trybu uśpienia urządzenie Pegasus2 R2+ wyłączy się automatycznie.
- **Wznów** - po wznowieniu pracy komputera urządzenie Pegasus2 R2+ włączy się automatycznie.
- **Wyłącz** - po wyłączeniu komputera urządzenie Pegasus2 R2+ wyłączy się automatycznie.
- **Uruchom ponownie po wyłączeniu** - po włączeniu komputera urządzenie Pegasus2 R2+ włączy się automatycznie.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Pegasus2 R2+.

Urządzenie Pegasus2 R2+ jest dostarczane ze wstępnie skonfigurowanym jednym dyskiem logicznym RAID 0. Należy pamiętać, że konfiguracja RAID 0 nie ma wbudowanej redundancji. **Należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych przechowywanych w tym systemie.**



Po włączeniu urządzenia Pegasus2 R2+ na pulpicie pojawi się ikona dysku wymiennego, przedstawiająca dysk logiczny (zobacz po prawej stronie).



Ważne

Macierz RAID urządzenia Pegasus2 R2+ NIE zostanie rozpoznana przez inne urządzenie Pegasus lub Pegasus2. Oznacza to, że jeśli 3,5-calowe dyski twarde zostaną wyjęte, a następnie umieszczone w urządzeniu Pegasus albo Pegasus2 R4, R6 lub R8, macierz RAID nie zostanie rozpoznana.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

©2015 Promise Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 1.0 P/N G6102PR2P00PC00

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus 2 R2+

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Villámgyors teljesítmény



A Gyors üzembe helyezési útmutatóról

Ez a Gyors üzembe helyezési útmutató segítséget nyújt a Pegasus2 R2+ tárolóegység csatlakoztatásához, bekapcsolásához és használatához egy Thunderbolt™-porttal rendelkező számítógéppel. A Pegasus2 R2+ egységet két darab 3,5"-es merevlemez-meghajtóval telepítve és RAID0 tárolásra konfigurálva szállítják.

Meg kell jegyezni, hogy a RAID0 konfiguráció nem rendelkezik beépített redundanciával, ezért rendkívül fontos ***biztonsági másolatot készíteni a Pegasus2 R2+ egységen tárolandó adatokról****.*

1. lépés: A Pegasus2 R2+ egység kicsomagolása

A Pegasus2 R2+ csomag a következőket tartalmazza:

- Pegasus2 R2+ egység
  két darab 3,5”-es merevlemez-meghajtót tartalmaz, lemeztartó tálcákra szerelve és a házba behelyezve
- CF/SD kártyaolvasó egység*
  behelyezve a média-bővítőhelyre
- Hálózati tápkábel
- Thunderbolt-kábel
- USB 3.0 A típusú- B típusú átalakító-kábel
- USB 3.0 A típusú- Micro-B típusú átalakítókábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató

* A külön megvásárolható, választható kiegészítők között szerepelnek a következők:


- SSD olvasóegység
- 2,5"-es merevlemez-meghajtó egység

További információkért kérdezze meg a kiskereskedőt.

Látogassa meg a PROMISE weboldalát a termék kézikönyvének letöltéséhez, vagy bővebb információkért a médiatartó-egységek egyéb típusainak jövőbeni kiadásáról.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

1. ábra. Pegasus2 R2+ egység - hátulnézet



2. lépés: A tápegység csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét a Pegasus2 R2+ egység hátlapjához. *Lásd a 2. ábrát.* Csatlakoztassa a kábel másik végét az áramforráshoz.

3. lépés: Csatlakoztassa a számítógéphez, majd kapcsolja be a tápfeszültséget.


A Pegasus2 R2+ egység hátlapján található egyik Thunderbolt-portról csatlakoztassa a Thunderbolt-kábelt a számítógéphez. *Lásd a 2. ábrát.*

A Pegasus2 R2+ automatikusan bekapcsolódik, amint csatlakoztatják a Thunderbolt-kábelt.

Lehetősége van a 3,5”-es merevlemez RAID tároló gazdagéphez történő csatlakoztatására is a Pegasus2 R2+ egység hátlapján lévő USB 3.0-aljzaton keresztül.

Ne feledje, hogy az USB 3.0- és a Thunderbolt-kapcsolat NEM használható egyszerre. Ezenkívül a média-bővítőhelyen csatlakozó meghajtó vagy eszköz nem észlelhető USB 3.0-kapcsolat használata esetén. További információt a *Pegasus2 R2+* termékismertetőben talál.

2. ábra. Thunderbolt- és tápegység-csatlakozók



A másik Thunderbolt-porttal más Thunderbolt-eszközhöz vagy egy mini-DisplayPort eszközhöz csatlakozhat.

Pegasus2 R2+ bekapcsolási szekvencia

Amikor az eszközt a Thunderbolt-kábel csatlakoztatásával, illetve a főkapcsoló gomb megnyomásával kapcsolják be, a bekapcsolt álllapotot jelző gomb narancssárga színűre változik. A Pegasus2 R2+ egység indítása kb. 2 másodpercet vesz igénybe. Ha az indítás befejeződött:


- A főkapcsoló gomb gomb kék színűre vált.
- A meghajtó-bölcső Tápfeszültség/állapotjelző LED-jei kék színűre váltanak.

Segítségre vagy további információra van szüksége?

PROMISE online támogatás: https://support.promise.com

PROMISE webhely: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

3. ábra Pegasus2 R2+ egység - elölnézet



Jegyezz meg, hogy a Pegasus2 R2+ egységhez kapható egyes médiatartó egységek előapjainak megjelenése eltér.

Automatikus funkciók

- **Alvás** - A Pegasus2 R2+ egység a számítógép alvó állapotba kerülése után automatikusan kikapcsolódik.
- **Ébredés** - A Pegasus2 R2+ egység a számítógép ébredése után automatikusan bekapcsolódik.
- **Kikapcsolás** - A Pegasus2 R2+ egység a számítógép leállása után automatikusan kikapcsolódik.
- **Újraindítás kikapcsolás után** - Ha a számítógép újraindul, a Pegasus2 R2+ egység automatikusan bekapcsolódik.

További információt a Pegasus2 R2+ termékismertetőben talál.

A Pegasus2 R2+ terméket egy RAID0 logikai meghajtóként előre konfigurálva szállítjuk. Meg kell jegyezni, hogy a RAID0 tárkonfiguráció nem rendelkezik beépített redundanciával. **Készítsen biztonsági másolatot a rendszeren tárolt adatokról.**



A Pegasus2 R2+ indításakor az eltávolítható meghajtó ikonja jelenik meg az asztalon (lásd jobbra), ez a logikai meghajtó.



Fontos

A Pegasus2 R2+ eszközben lévő RAID konfigurációt NEM ismeri fel a többi Pegasus vagy Pegasus2 egység. Ez azt jelenti, hogy ha eltávolítja a 3,5”-es merevlemez-meghajtókat és Pegasus vagy Pegasus2 R4, R6 vagy R8 típusba helyezi őket, a RAID-konfiguráció nem ismerhető fel.

További információkért lásd a termékismertetőt.

©2015 Promise Technology, Inc. Minden jog fenntartva. Verzió: 1.0 P/N G6102PR2P009H00

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus2 R2+

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Bleskový výkon



O této stručné příručce

Pokyny v této stručné příručce vám pomohou připojit, zapnout napájení a začít používat jednotku úložiště Pegasus2 R2+ s počítačem, který je vybaven portem Thunderbolt™. Jednotka Pegasus2 R2+ je dodávána se dvěma nainstalovanými 3,5” pevnými disky, které jsou nakonfigurovány jako úložiště RAID0.

Upozorňujeme vás, že konfigurace RAID0 není redundantní, takže je velmi důležité ***zálohovat veškerá data, která budou uchovávána v jednotce Pegasus2 R2+****.*

Krok 1: Vybalení jednotky Pegasus2 R2+

Balení Pegasus2 R2+ obsahuje následující položky:

- Jednotka Pegasus2 R2+
  obsahuje dva 3,5” pevné disky nainstalované v diskových přihrádkách a zasunuté ve skříni
- Držák čtečky CF/SD*
  vložený v pozici pro média
- Napájecí kabel
- Kabel Thunderbolt
- Kabel USB 3.0 typ A na typ B
- Kabel USB 3.0 typ A na typ Micro-B
- Stručná příručka

* Samostatně lze dokoupit následující volitelné vybavení:


- Držák čtečky SSD
- Držák 2,5” pevného disku

Požádejte vašeho prodejce o podrobné informace o zakoupení volitelného vybavení.

Navštivte webové stránky společnosti PROMISE a stáhněte si příručku k produktu a vyhledejte informace o plánovaném budoucím uvedené dalších typů držáků pro mediální zařízení.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Obrázek 1. Jednotka Pegasus2 R2+ - pohled zezadu



Krok 2: Připojení napájení

Připojte napájecí kabel k zadní části jednotky Pegasus2 R2+. *Viz obrázek 2.* Připojte druhý konec ke zdroji napájení.

Krok 3: Připojte k počítači, zapněte napájení


Připojte kabel Thunderbolt z jednoho z portů Thunderbolt na zadní straně jednotky Pegasus2 R2+ k portu Thunderbolt na počítači. *Viz obrázek 2.*

Ihned po připojení kabelu Thunderbolt se automaticky zapne jednotka Pegasus2 R2+.

Úložiště RAID s 3,5” pevnými disky lze rovněž připojit k hostiteli prostřednictvím portu USB 3.0 na zadní straně jednotky Pegasus2 R2+.

Pozor: připojení USB 3.0 a připojení Thunderbolt NELZE používat současně. Při používání připojení USB 3.0 rovněž nebude rozpoznána jednotka nebo připojené zařízení v pozici pro média. Další informace najdete v *Příručce k produktu Pegasus2 R2+*.

Obrázek 2. Připojení Thunderbolt a připojení napájení



Druhý port Thunderbolt lze použít k připojení dalšího zařízení Thunderbolt nebo zařízení mini-Display Port.

Sekvence zapnutí jednotky Pegasus2 R2+

Když je zařízení zapnuto připojením kabelu Thunderbolt nebo stisknutím vypínače, vypínač svítí oranžově. Spuštění jednotky Pegasus2 R2+ trvá přibližně 2 sekundy. Po dokončení spuštění:


- Vypínač svítí modře.
- Indikátory LED napájení/stavu nosiče jednotky svítí modře.

Potřebujete pomoc a další informace?

Elektronická podpora společnosti PROMISE: https://support.promise.com

Webové stránky společnosti PROMISE: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

Obrázek 3. Jednotka Pegasus2 R2+ - pohled zepředu



Pozor: liší se vzhled přední strany mediálních portů, které jsou k dispozici pro jednotku Pegasus2 R2+.

Automatické funkce

- **Spánek** - Když počítač přejde do režimu spánku, jednotka Pegasus2 R2+ se automaticky vypne.
- **Vzbudit** - Když se počítač probudí, jednotka Pegasus2 R2+ se automaticky zapne.
- **Vypnout** - Když se počítač vypne, jednotka Pegasus2 R2+ se automaticky vypne.
- **Restartování po vypnutí** - Když se počítač zapne, jednotka Pegasus2 R2+ se automaticky zapne.

  Další informace viz příručka k produktu Pegasus2 R2+.

Jednotka Pegasus2 R2+ je z výroby dodávána předkonfigurovaná s jednou logickou jednotkou RAID0. Upozorňujeme vás, že konfigurace RAID0 není redundantní. **Zálohujte veškerá data uchovávaná v tomto systému.**

Po spuštění jednotky Pegasus2 R2+ se na pracovní ploše (viz vpravo) zobrazí ikona vyměnitelného disku, která představuje logickou jednotku.



Důležité

Jiné jednotky Pegasus nebo Pegasus2 NEROZPOZNAJÍ pole RAID jednotky Pegasus2 R2+. Znamená to, že pokud vyjmete 3,5” pevné disky a vložíte je do jednotky Pegasus nebo Pegasus2 modelu R4, R6 nebo R8, pole RAID nebude rozpoznáno.

Další informace viz příručka k produktu.

©2015 Promise Technology, Inc. Všechna práva vyhrazena. Verze 1.0 P/N G6102PR2P00PC00

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus2 R2+

快速入門指南

快如閃電的性能



關於本快速入門指南

請使用本快速入門指南進行連接、開機並開始使用 Pegasus2 R2+ 儲存裝置與配備 Thunderbolt™ 連接埠的電腦。Pegasus2 R2+ 搭載兩部已安裝且設定為 RAID0 儲存裝置的 3.5” 硬碟。

*請注意，*RAID0 *組態沒有內建備援功能，因此請務必****備份儲存在 Pegasus2 R2+ 上的所有資料****。*

步驟 1： 拆開 Pegasus2 R2+ 裝置的包裝

Pegasus2 R2+ 包裝盒內含下列項目：

- Pegasus2 R2+ 裝置
  包含兩部已安裝在磁碟槽並插入機箱的 3.5” *硬碟*
- CF/SD 讀卡機槽*
  已插入媒體擴充插槽
- 電源線
- Thunderbolt 連接線
- USB 3.0 Type A 或 Type B 纜線
- USB 3.0 Type A 至 Micro-B 纜線
- 快速入門指南

* 另售的選用其他設備包括：


- SSD 讀卡機槽
- 2.5” 硬碟槽

如需購買詳細資訊，請向您的零售商洽詢。

請造訪 PROMISE 網站下載產品手冊或了解有關其他類型媒體槽的未來版本資訊。

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

圖 1. Pegasus2 R2+ 裝置後視圖



步驟 2： 連接電源

將電源線接上 Pegasus2 R2+ 裝置的背面。*請參閱圖* 2。將另一端插入電源插座。

步驟 3： 接上電腦，開啟電源


將 Thunderbolt 連接線從 Pegasus2 R2+ 背面的其中一個 Thunderbolt 連接埠連接到電腦上的 Thunderbolt 連接埠。*請參閱圖 2。*

Pegasus2 R2+ 會在接上 Thunderbolt 連接線時自動開啟電源。

您也可選擇透過 Pegasus2 R2+ 背面的 USB 3.0 連接 3.5” 硬碟 RAID 儲存裝置至主機。

請注意，USB 3.0 連線及 Thunderbolt 連線無法同時使用。此外，使用 USB 3.0 連線時不會偵測在媒體擴充插槽中的磁碟或連接裝置。請詳閱 *Pegasus2 R2+ 產品手冊*以了解詳細資訊。

圖 2. Thunderbolt 及電源連線



您可以使用第二個 Thunderbolt *連接埠來連接另一個* Thunderbolt *裝置或* mini-Display Port *裝置。*

Pegasus2 R2+ 電源開啟順序

接上 Thunderbolt 連接線或按下電源按鈕來開啟裝置電源時，電源按鈕會亮橘燈。Pegasus2 R2+ 裝置需約 2 秒的時間才能啟動。開機完成時：


- 電源按鈕亮藍燈。
- 磁碟座電源／狀態 LED 亮藍燈。

需要協助及更多資訊嗎？

喬鼎線上支援： https://support.promise.com

喬鼎網站： http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

圖 3. Pegasus2 R2+ 裝置前視圖



請注意，適用 Pegasus2 R2+ 的不同媒體槽前端，其外觀也不同。

自動功能

- **睡眠** - 當您的電腦進入睡眠模式時，Pegasus2 R2+ 裝置會自動關機。
- **喚醒** - 當您的電腦喚醒時，Pegasus2 R2+ 裝置會自動開啟電源。
- **關機** - 當您的電腦關機時，Pegasus2 R2+ 裝置會自動關機。
- **關機後重新啟動** - 當電腦開啟電源時，Pegasus2 R2+ 裝置會自動開啟電源。
  更多資訊請參閱 Pegasus2 R2+ 產品手冊。

Pegasus2 R2+ 出廠時已先配備一組 RAID0 磁碟。請注意，RAID0 儲存裝置組態沒有任何內建的備援功能。**備份儲存在此系統上的所有資料。**

啟動 Pegasus2 R2+ 時，桌面上會顯示代表邏輯磁碟的卸除式磁碟圖示（請見右圖）。



重要

其他 Pegasus 或 Pegasus2 裝置無法識別 Pegasus2 R2+ 中的 RAID。這表示若您移除 3.5” 硬碟並放入 Pegasus 或 Pegasus2 R4、R6 或 R8 機型中，將無法識別 RAID。

更多資訊請參閱產品手冊。

©2015 Promise Technology, Inc. 保留所有權利。1.0 版 G6102PR2P006500

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus2 R2+

快速入门指南

极速性能



关于本快速入门指南

使用本快速入门指南连接、开启Pegasus2 R2+存储装置并配合带有Thunderbolt™端口的计算机使用。Pegasus2 R2+装有两个 3.5” 硬盘并配置为RAID0存储。

*注意，RAID0 配置没有内置冗余，因此，**请务必备份将要存储在Pegasus2 R2+上的所有数据。***

步骤 1: 打开Pegasus2 R2+装置包装

Pegasus2 R2+包装箱中包含下列物品：

- Pegasus2 R2+装置
  包括已安装到磁盘托盘和插入到机壳的两个3.5”硬盘驱动器
- CF/SD读卡器槽*
  已插入到媒体扩展槽
- 电源线
- Thunderbolt线
- USB 3.0 A型转B型线
- USB 3.0 A型转Micro-B线
- 快速入门指南

* 可单独购买的选件包括：


- SSD读卡器槽
- 2.5” 硬盘驱动器槽

请向零售商了解购买详情。

访问PROMISE网站下载产品手册或获得有关将来其它类型媒体槽发布的情况。

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

图1。Pegasus2 R2+装置后视图



步骤 2: 连接电源

将电源线连接到Pegasus2 R2+ 装置背面。*参见图2*。将另一端插接到电源。

步骤 3: 连接到计算机，开机


将Thunderbolt线从Pegasus2 R2+背面的一个Thunderbolt端口连接到电脑上的Thunderbolt端口。*参见图2*。

连接了Thunderbolt线后，Pegasus2 R2+ 自动开机。

您也可以选择通过Pegasus2 R2+后面的USB 3.0将3.5” 硬盘驱动器RAID存储连接到主机。

注意，USB 3.0连接和Thunderbolt连接不能同时使用。另外，使用USB 3.0连接时不会检测到媒体扩展槽中的驱动器或所连设备。请阅读*Pegasus2 R2+产品手册*了解详情。

图2。Thunderbolt和电源连接



您可以使用第二个Thunderbolt端口连接另一个Thunderbolt设备或mini-Display端口设备。

Pegasus2 R2+开机顺序

在连接Thunderbolt线或按电源按钮使设备开机后，电源按钮变为橙色。Pegasus2 R2+装置启动大约需要2秒。当启动完毕时：


- 电源按钮变为蓝色。
- 驱动器托架电源/状态LED变为蓝色。

需要帮助和更多信息？

PROMISE电子支持： https://support.promise.com

PROMISE网站： http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

图3。Pegasus2 R2+ 装置前视图



注意，可用于Pegasus2 R2+的不同媒体前面在外观上有所差异。

自动功能

- **睡眠** - 计算机进入睡眠时，Pegasus2 R2+装置自动关闭。
- **唤醒** - 计算机唤醒时，Pegasus2 R2+装置自动开机。
- **关闭** - 计算机关闭时，Pegasus2 R2+装置自动关闭。
- **关闭后重新启动** - 计算机启动时，Pegasus2 R2+装置自动启动。
  有关的详细信息，请参见Pegasus2 R2+产品手册。

Pegasus2 R2+在出厂时预先配置了一个RAID0逻辑驱动器。注意，RAID0存储配置没有任何内置冗余。**备份此系统上存储的所有数据。**

在启动Pegasus2 R2+时，桌面上出现一个可移动磁盘图标，表示逻辑驱动器（见右图）。



重要提示

其它Pegasus或Pegasus2装置不识别Pegasus2 R2+中的RAID。这意味着，如果您卸下3.5”硬盘驱动器并将其装入到Pegasus或Pegasus2 R4、R6或R8型号，不会识别RAID。

有关的详细信息，请参见产品手册。

©2015 Promise Technology, Inc.保留所有权利。版本1.0 P/N G6102PR2P006500

PROMISE TECHNOLOGY, INC.

クイックスタートガイド

Pegasus2 R2+

超高速パフォーマンス



このクイックスタートガイドについて

このクイックスタートガイドを参考にすると、Pegasus2 R2+ ストレージユニットを Thunderbolt™ ポート装備のコンピューターに接続し、電源を入れ、使用開始できます。Pegasus2 R2+ は 2 つの 3.5″ ハードディスクドライブが取り付けられ、RAID0 ストレージが構成された状態で出荷されます。

*RAID0 構成には冗長性が備わっていません。そのため、**Pegasus2 R2+ に保存されるすべてのデータをバックアップすること**が非常に重要です。*

ステップ 1: Pegasus2 R2+ ユニットを箱から取り出す

Pegasus2 R2+ には次の付属品が同梱されています。

- Pegasus2 R2+ ユニット
  2 つの 3.5″ ハードディスクドライブがディスクトレイに取り付けられ、筐体に挿入されています
- CF/SD リーダーポッド*
  メディアベイに挿入されています
- 電源コード
- Thunderbolt ケーブル
- USB 3.0 タイプ A → タイプ B ケーブル
- USB 3.0 タイプ A → マイクロ B ケーブル
- クイックスタートガイド

* 次の追加機器を別途オプション購入いただけます。


- SSD リーダーポッド
- 2.5″ ハードディスクドライブポッド

ご購入について詳しくは小売店にお尋ねください。

PROMISE Web サイトにアクセスしてください。製品マニュアルをダウンロードしたり、今後リリースされる予定の他のメディアポッドに関する情報を入手したりできます。

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

図 1. Pegasus2 R2+ 背面図



ステップ 2: 電源に接続する

Pegasus2 R2+ ユニットの背面に電源コードを取り付けます。*図 2 を参照します*。もう一方の端を電源に接続します。

ステップ 3: コンピューターに接続し、電源を入れる


Pegasus2 R2+ の背面の Thunderbolt ポートの 1 つからお使いのコンピューターの Thunderbolt ポートにThunderbolt ケーブルを接続します。*図 2 を参照します*。

Thunderbolt ケーブルを接続すると Pegasus2 R2+ の電源が自動的に入ります。

Pegasus2 R2+ の背面にある USB 3.0 で 3.5″ ハードディスクドライブ RAID ストレージをホストに接続することもできます。

USB 3.0 接続と Thunderbolt 接続は同時にご利用いただけないことにご注意ください。また、メディアベイのドライブまたは接続されているデバイスは USB 3.0 接続の使用時には検出されません。詳細は、*Pegasus2 R2+ 製品マニュアル*を参照してください。

図 2. Thunderbolt と電源接続



2 つ目の Thunderbolt ポートを使用し、別の Thunderbolt デバイスまたは Mini DisplayPort デバイスに接続できます。

Pegasus2 R2+ の電源投入シーケンス

Thunderbolt ケーブルの接続、あるいは電源ボタンを押してデバイスの電源を入れると、電源ボタンがオレンジ色に点灯します。Pegasus2 R2+ の起動には約 2 秒を要します。起動が完了すると:


- 電源ボタンが青く点灯します。
- ドライブキャリアの電源/ステータス LED が青く点灯します。

サポートと追加情報について

PROMISE E-サポート: https://support.promise.com

PROMISE Web サイト: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

図 3. Pegasus2 R2+ 正面図



Pegasus2 R2+ で利用できるメディアポッドによって正面の外観が異なります。

自動機能

- **スリープ** - コンピューターがスリープモードに入ると、Pegasus2 R2+ ユニットは自動的にシャットダウンします。
- **起動** - コンピューターが起動すると、Pegasus2 R2+ ユニットの電源が自動的に入ります。
- **シャットダウン** - コンピューターをシャットダウンすると、Pegasus2 R2+ ユニットは自動的にシャットダウンします。
- **シャットダウン後の再起動** - コンピューターの電源が入ると、Pegasus2 R2+ ユニットの電源が自動的に入ります。

  詳細は、Pegasus2 R2+ 製品マニュアルを参照してください。

Pegasus2 R2+ は、RAID0 論理ドライブを 1 機事前構成した状態で工場から出荷されます。RAID0 ストレージ構成には冗長性が備わっていないことに注意してください。**このシステムに保存されているすべてのデータをバックアップしてください**。

Pegasus2 R2+ を起動すると、論理ドライブを示す取り外し可能ドライブディスクのアイコンがデスクトップに表示されます (右図参照)。



重要

Pegasus2 R2+ の RAID は他の Pegasus または Pegasus2 ユニットに認識されません。つまり、3.5″ ハードディスクドライブを取り外し、Pegasus または Pegasus2 R4、R6、R8 モデルに取り付けた場合、RAID は認識されません。

詳細は、製品マニュアルを参照してください。

©2015 Promise Technology, Inc.　無断複製、転載を禁じます。バージョン 1.0　P/N G6102PR2P007K00

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.

Pegasus2 R2+

초고속 성능



빠른 시작 안내서

본 빠른 시작 안내서 개요

본 빠른 시작 안내서를 참조하여 Thunderbolt™ 포트가 장착된 컴퓨터에 Pegasus2 R2+ 스토리지 장치를 연결하고 전원을 켜고 사용을 시작하십시오. Pegasus2 R2+는 2개의 3.5” 하드 디스크 드라이브가 설치되고 RAID0 스토리지용으로 구성된 상태로 출하됩니다.

RAID0 구성에는 중복성이 내장되지 않아 ***Pegasus2 R2+의 데이터를 백업해 두기를 권장합니다.***

1 단계: Pegasus2 R2+ 장치 포장 풀기

Pegasus2 R2+ 박스에는 다음 품목이 들어 있습니다.

- Pegasus2 R2+ 장치
  디스크 트레이에 설치되어 인클로저에 삽입된 2개의 3.5” 하드 디스크 드라이브가 포함되어 있습니다.
- CF/SD 리더 포드*
  미디어 베이에 삽입되어 있습니다.
- 전원 코드
- Thunderbolt 케이블
- USB 3.0 타입 A와 타입 B 연결 케이블
- USB 3.0 타입 A와 마이크로 B 연결 케이블
- 빠른 시작 안내서

* 옵션으로 별도 구매할 수 있는 추가 장치:


- SSD 리더 포드
- 2.5” 하드 디스크 드라이브 포드

구매에 대한 자세한 내용은 가까운 소매점에 문의하십시오.

제품 설명서를 다운로드하거나 미디어 포드의 다른 유형의 가능한 향후 발표에 대한 정보를 확인하려면 PROMISE 웹사이트를 방문하십시오.

http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

그림 1. Pegasus2 R2+ 장치 뒷면



2 단계: 전원 연결하기

전원 코드를 Pegasus2 R2+ 장치 뒷면에 연결합니다. *그림 2을 참조하십시오.* 반대쪽을 전원에 연결합니다.

3 단계: 컴퓨터에 연결하고 전원을 켭니다.


Thunderbolt 케이블을 사용하여 Pegasus2 R2+ 뒷면의 Thunderbolt 포트 중 하나와 컴퓨터의 Thunderbolt 포트를 연결합니다. *그림 2을 참조하십시오.*

Thunderbolt 케이블이 연결되면 Pegasus2 R2+ 전원이 자동으로 켜집니다.

또한 Pegasus2 R2+ 뒷면에 있는 USB 3.0을 통해 3.5” 하드 디스크 드라이브 RAID 스토리지를 호스트에 연결할 수도 있습니다.

USB 3.0 연결과 Thunderbolt 연결은 동시에 사용할 수 없습니다. 또한 USB 3.0 연결 사용 시 미디어 베이의 드라이브 또는 연결된 장치가 인식되지 않습니다. 자세한 내용은 *Pegasus2 R2+ 제품 설명서*를 참조하십시오.

그림 2. Thunderbolt와 전원 연결



나머지 Thunderbolt 포트를 사용하여 다른 Thunderbolt 장치나 mini-Display Port 장치에 연결할 수 있습니다.

Pegasus2 R2+ 작동 순서

Thunderbolt 케이블을 연결하거나 전원 버튼을 눌러 장치를 켜면 전원 버튼이 주황색으로 켜집니다. Pegasus2 R2+ 장치를 시작하는 데 약 2초가 걸립니다. 시동이 완료되면


- 전원 버튼이 파란색으로 켜집니다.
- 드라이브 캐리어 전원/상태 LED가 파란색으로 켜집니다.

도움이나 자세한 내용이 필요하십니까?

PROMISE E-지원 센터: https://support.promise.com

PROMISE 웹사이트: http://www.promise.com/Solutions/RichMedia

그림 3. Pegasus2 R2+ 장치 앞면



Pegasus2 R2+에서 사용 가능한 다른 미디어 포드는 외관이 다릅니다.

자동 기능

- **절전** - 컴퓨터가 절전 모드로 전환되면, Pegasus2 R2+ 장치가 자동으로 종료됩니다.
- **활성화** - 컴퓨터가 활성화되면 Pegasus2 R2+ 장치가 자동으로 켜집니다.
- **끄기** - 컴퓨터가 꺼지면 Pegasus2 R2+ 장치가 자동으로 꺼집니다.
- **꺼진 후 다시 시작** - 컴퓨터를 켜면 Pegasus2 R2+ 장치가 자동으로 켜집니다.
  자세한 내용은 Pegasus2 R2+ 제품 설명서를 참조하십시오.

Pegasus2 R2+는 하나의 RAID0 논리 드라이브가 사전에 구성되어 공장에서 출하됩니다. RAID0 스토리지 구성에는 중복성이 내장되지 않았습니다.
이 시스템에 저장된 모든 데이터를 백업하십시오.

Pegasus2 R2+를 시작하면 바탕 화면에 논리 드라이브를 표시하는 이동식 드라이브 디스크 아이콘이 나타납니다(오른쪽 그림 참조).



중요 사항

Pegasus2 R2+의 RAID는 다른 Pegasus 또는 Pegasus2 장치에서 인식하지 못합니다. 이는 3.5” 하드 디스크 드라이브를 제거하여 이를 Pegasus 또는 Pegasus2 R4, R6 또는 R8 모델에 설치해도 RAID가 인식되지 않는다는 것을 의미합니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.

©2015 Promise Technology, Inc. 모든 권리는 당사가 보유합니다. 버전 1.0 P/N G6102PR2P007K00