PROMISE TECHNOLOGY

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Pegasus3 R4/R6/R8

Bleskový výkon




DŮLEŽITÉ
Jednotku Pegasus3 lze použít pouze s klientskými zařízeními, která jsou vybavena portem Thunderbolt™ 3. NELZE ji připojit k portu Thunderbolt 2 ani k portu Thunderbolt 1.

Krok 1: Vybalení jednotky Pegasus3

Balení Pegasus3 obsahuje následující položky:

- Jednotka Pegasus3
- Stručná příručka
- Napájecí kabel
- Kabel Thunderbolt 3

Obrázek 1. Pegasus3 - pohled zezadu



DŮLEŽITÉ
NEŽ připojíte jednotku Pegasus3 k počítači, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován nejaktuálnější ovladač Thunderbolt 3.


Krok 2: Připojení napájení

Připojte napájecí kabel k zadní části jednotky Pegasus3. *Viz obrázek 2 níže*.
Připojte druhý konec ke zdroji napájení.

Krok 3: Připojte k počítači, zapněte napájení jednotky Pegasus3

Připojte kabel Thunderbolt 3 z jednoho z portů Thunderbolt 3 na zadní straně jednotky Pegasus3 k portu Thunderbolt 3 na počítači. *Viz obrázek 2 níže.*
Ihned po připojení kabelu Thunderbolt 3 se automaticky zapne jednotka Pegasus3.

Obrázek 2. Připojení Thunderbolt 3 a připojení napájení



* Zkontrolujte, zda port počítače je portem Thunderbolt 3. Tento port používá konektor sběrnice USB typu C, ale vedle portu je zobrazena ikona Thunderbolt.

Sekvence zapnutí jednotky Pegasus3

Když je zařízení zapnuto připojením kabelu Thunderbolt 3 nebo stisknutím vypínače:


- **Vypínač svítí oranžově**.
- **Zazní zvukový signál** - jedno krátké a potom jedno dlouhé pípnutí.

Po dokončení spuštění:

- **Vypínač svítí modře.**
- **Indikátory LED napájení/stavu nosiče jednotky svítí modře**.
- Pokud je v počítači nainstalován ovladač, zazní dvě **krátká pípnutí**.
- Když je na portu Thunderbolt 3 navázáno připojení, **LED indikátor připojení svítí modře**.

©2016 Promise Technology, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Obrázek 3. Jednotka Pegasus3 – pohled zepředu



Jednotka Pegasus3 je z výroby dodávána předkonfigurovaná s jednou logickou jednotkou RAID5. Tato konfigurace je vhodná pro obecné účely. Pokud chcete změnit výchozí konfiguraci, vyhledejte pokyny v *Příručce k produktu*.

Upozornění: Při prvním zapnutí jednotky Pegasus 3 bude na pozadí probíhat proces synchronizace logické jednotky.
Do dokončení synchronizace na pozadí nebude výkon zařízení optimální. Tento proces může trvat několik hodin, v závislosti na celkové kapacitě logické jednotky.

Automatické funkce

Spánek	Když počítač přejde do režimu spánku, jednotka Pegasus3 se automaticky vypne.
Probuzení	Když se počítač probudí, jednotka Pegasus3 se automaticky zapne.
Vypnutí	Když se počítač vypne, jednotka Pegasus3 se automaticky vypne.
Restartování po vypnutí	Když se počítač zapne, jednotka Pegasus3 se automaticky zapne.

Další informace viz *Příručka k produktu Pegasus3.*

G6102000000PC01